

Votre patient se présente à votre laboratoire pour un réaliser un test Urinaire Urodiag

Vous êtes un laboratoire de ville partenaire du laboratoire Cerba

### Informations importantes à transmettre à votre patient

- Un flacon stérile d'une contenance de 120 ml doit être récupéré par votre patient **au plus tard la veille du recueil de ses urines**
- Le recueil des urines doit se faire le matin **à jeun, dès le réveil**

#### Attention :

Il s'agit des **1<sup>ères</sup> urines du matin**

Avant le recueil, le patient doit éliminer le **1<sup>er</sup> jet** dans les toilettes



Le patient devra boire au moins **1 litre d'eau** chaque jour pendant les **3 jours** qui précèdent le recueil des urines

- L'échantillon doit être conservé au réfrigérateur (+4°C) et doit vous être transmis dans un plus bref délai (max 2h)
- Le patient doit vous remettre la fiche de prescription médicale Urodiag

**Attention : Ne pas transférer les urines dans un autre contenant, les laisser dans le flacon d'origine et à conserver à + 4°C.**

Prélèvement à transmettre dans la journée à Cerba



Le patient n'a rien à régler



Vous envoyez le prélèvement dans un **sachet réfrigéré Cerba** accompagné de la **feuille de prescription médicale Urodiag**

**Ne pas joindre** votre propre feuille de demande / bon d'envoi

L'analyse URODIAG est présente dans le catalogue Cerba sous le libellé : URODIAG code LCSD 11828